

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it**COMPARATORI DIGITALI ELETTRONICI CENTESIMALI**
ARTICOLO SICUTOOL 4420GE**CARATTERISTICHE:**

Risoluzione	0,01mm / 0,005"
Precisione	0,03 mm / 0,0012"
Capacità di misura	mm 10
Diametro attacco	mm 8
Sfera contatto	metallo duro
Altezza cifre	mm 13
Diametro quadrante	mm 57
Tasto A	mm / pollici
Tasto B	on / off
Tasto C	azzeramento
Cifre	-99,99
Alimentazione	Batteria SR 44 – 1,5V

Cambio della batteria:

Dopo aver spento lo strumento, rimuovere lo sportellino portabatteria D e sostituire la batteria di tipo SR 44.
Preavviso di batteria scarica: lampeggia il display

Casi d'intervento:

EVENTO	CAUSA	RIMEDIO
Le cifre lampeggiano	Batteria < 1,45V	Cambiare batteria
I valori variano	Punto di contatto sporco	Eseguire pulizia accurata
Display spento	Batteria scarica	Cambiare batteria

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA 15/12/2004	EMISSIONE R.Q.	APPROVAZIONE R.D.
--------------------	----------------	-------------------